

Prevádzkový poriadok Zberového dvora v meste Rožňava

Zberový dvor:

Prevádzkový poriadok na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu v Rožňave, Štítnická cesta č.21 je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášku č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch ako aj vyhlášky č. 208/2005 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom. Zariadenie na zber odpadov v Rožňave bude slúžiť na zber určených druhov odpadov kategórie O – ostatný odpad a kategórie N – nebezpečný odpad, ich roztriedenie a dočasné skladovanie. Po nahromadení bude odpad odovzdaný oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi podľa zmluvy.

PREVÁZKOVATEĽ ZARIADENIA

Zodpovedná osoba: Mgr. Jennifer Katreničová

Bankové spojenie: VÚB Banka Rožňava

IČO: 53113217

DIČ: 2121263034

Tel.: +421917803992

E-mail: odpadovesluzby@roznavas.sk

Zoznam druhov odpadov s ktorými sa v zariadení bude nakladať:

Kat. č. o.	Názov odpadu	O/N
20 01 01	papier a lepenka	O
20 01 02	sklo	O
20 01 39	plasty	O
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
20 03 07	objemný odpad	O
20 03 08	drobný stavebný odpad	O
20 01 05	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob	N
20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N
20 01 23	vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl'ovodíky	N
20 01 26	oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25	N
20 01 27	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	N
20 01 33	batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie	N
20 01 35	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	N
20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O
20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	O

POPIS A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV

Zariadenie na zber odpadov sa nachádza v areáli TSM Rožňava Štítnická č. 21. Je umiestnené na spevnených betónových a asfaltových plochách, krytých skladoch a vyhradených priestoroch železobetónových garáží a uzatvárateľným kontajnerom. Vyhradený priestor garáží (použiteľné aj pre NO) má vodotesnú betónovú podlahu, zabezpečenú proti úniku vsakovaniu. Na NO je v areáli umiestnený EK Odomcek – abrol VOK 20 m³. Kryté priestory na skladovanie sú uzamykateľné. Na ploche sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery na zber jednotlivých druhov ostatných odpadov a 1100 l kontajnery na triedené zložky komunálneho odpadu ako aj mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Kontajnery sú objemu 7 m³, 10 m³, 15 m³, 12 m³, 20 m³ a 30 m³. Kontajnery budú po naplnení odvázané pomocou transportnej súpravy s hákovým ťahovacím mechanizmom do zazmluvnených spoločností na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie. Po nahromadení bude odpad odovzdaný oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi podľa zmluvy. Pre nebezpečné odpady je zriadený špeciálny sklad NO (EK Odomcek – abrol VOK 20 m³), vybavený potrebnými kontajnermi pre zber a skladovanie NO.

Zberové zariadenie je vybavené nakladačom, certifikovanou mostovou váhou – 30t, kontajnermi vyššie uvedenými, lisovacími kontajnermi, ďalej zberovými vozidlami a ramenovými nosičmi kontajnerov. V areáli sa nachádza prekládková stanica na zmesový komunálny odpad.

Prekládková stanica slúži na preloženie zmesového komunálneho odpadu, pozbieraného a dovezeného na miesto prekládkovej stanice, kde bude preložený do veľkoobjemových kontajnerov (30m³) a odvezený dodávateľom služby na likvidáciu. Účelom je zefektívniť zber a prepravu odpadov a znížiť finančné náklady. Samotný zber ZKO bude vykonávaný vlastnými kapacitami objednávateľa (mesto Rožňava). ZKO vyzbieraný objednávateľom bude privezený na miesto tzv. „prekládkovej stanice“, kde sa bude objednávateľom, resp. zamestnancami ním poverenej organizácie naložený na vozidlo dodávateľa, ktorý následne zabezpečí odvoz a nakladanie s odpadmi („likvidácia“) nasledovných odpadov pre mesto Rožňava: **zmesový komunálny odpad** kat č. 20 03 01 - predpokladané množstvo 6 500 t/rok. Samotný zber KO bude vykonávaný vlastnými kapacitami objednávateľa. KO vyzbieraný objednávateľom bude privezený na miesto tzv. „prekládkovej stanice“, kde bude vysypaný a následne objednávateľom, resp. zamestnancami ním poverenej organizácie naložený do veľkoobjemových kontajnerov dodávateľa (30m³), ktorý následne zabezpečí odvoz a nakladanie s odpadmi („likvidácia“). Vývoz sa bude realizovať každý deň od pondelok až sobota.

Súčasťou zberného dvora je aj spevnená plocha na preloženie komunálneho odpadu v dvoch otvorených komorách vytvorených z prefabrikovaných oporných stien tvaru písmena T, ktoré sú vyskladané podľa kladačského plánu na železobetónovom podklade parcely 2211/9, ktorá je súčasťou areálu technických služieb mesta Rožňava umiestnenej na hranici intravilánu a extravilánu. Zakladanie oporných železobetónových stien bude jednoduché plošné na železobetónovej doske.

Na spodnú železobetónovú dosku hrúbky 200 mm je natavená vrstva hydroizolácie FATRAFOL 803, ktorá je určená pre silážne jamy. Spoje budú prekryté min. 200 mm. Týmto sa zabráni presakovaniu vôd z prekládkovej stanice do podlažia.

Ukončenie dosky je z dvoch strán žľabmi HAURATON so vstupnými betónovými nábehmi a z ostatných strán zvislým zalomením dosky, ktorá vytvorí vodotesnú vaňu.

Žľaby HAURATON budú odvádzať dažďovú vodu z plôch do uzavretej plastovej nádrže, ktorá sa bude pravidelne kontrolovať a vyprázdňovať certifikovanou odbornou firmou. Spádovanie pravej strany železobetónovej dosky bude 1% smerom k žľabu. Určený pracovník je zodpovedný za pravidelné kontrolovanie naplnenosti v intervale 1x za 2 týždne, o čom urobí záznam a následného nahlásenia vedeniu o zabezpečení vývozu.

Oporné múry sú vysoké 3 metre a zabezpečujú dostatočnú obranu proti rozfúkavaniu odpadu do okolia. V prípade potreby budú navýšené o ochranné pletivo.

ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE ODPADOV

Zariadenie na zber slúži pre separovaný zber určených druhov komunálnych odpadov od obyvateľov mesta Rožňava. Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný kontaktovať zamestnanca ZD a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora. Odovzdávanie a preberanie odpadov je uskutočniteľné počas pracovných dní Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok od 6.00 – 14.00 hod., Streda od 6.00 – 18.00 hod., Sobota od 6.00 – 12.00 hod. O množstve a druhu prevzatých odpadov vedie zodpovedný pracovník evidenciu. Každý odovzdávajúci obdrží od zodpovedného pracovníka písomné potvrdenie (vážny lístok) o množstve a druhu odpadu. Odovzdávanie odpadu je pre obyvateľov mesta Rožňava (s platným občianskym preukazom) a dokladom preukazujúcim úhradu ročného poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, bezplatné, pre všetky druhy komunálnych odpadov, okrem drobného stavebného odpadu, ktorý je spoplatnený sumou 71 centov/kg. (71€/1 000kg)

Kontrola prijímaného nebezpečného odpadu na zberový dvor bude vykonávaná v troch úrovniach:

1. vedúci prevádzky pri preberaní a registrácií odpadov vizuálne (konzistenciu, neporušenosť obalu a celistvosť) analyzuje dovezený odpad
2. obsluha váhy pri vážení odpadov
3. poverený zamestnanec pri preberaní a umiestňovaní odpadov do príslušných nádob v sklade NO

V prípade nezhody respektíve pochybnosti o deklarovanom vstupnom odpade vzniknutej pri realizácii troch úrovní kontroly najmä na základe vzťahu a konzistencie budú odobraté vzorky odpadu a odpad sa vráti pôvodcovi. V prípade nemožnosti vrátenia odpadu pôvodcovi sa odobratá vzorka zašle do akreditovaného laboratória v ktorom sa vykoná chemická analýza. Ak vzorka na základe vykonanej analýzy nevyhovie deklarovaným parametrom, odpad bude zneškodnený na náklady pôvodcu. Z problematického odpadu musia byť odobraté minimálne dve vzorky, z ktorých jedna slúži na analýzu a druhá musí byť archivovaná do uzavretia celej záležitosti.

Záznam o odbere vzorky musí obsahovať nasledujúce údaje:

- názov a adresa organizácie vykonávajúcej odber
- dôvod (účel) odberu
- objednávateľ odberu vzorky
- druh odpadu (katalógové číslo)
- miesto odberu
- dátum a čas odberu vzorky
- spôsob a technika odberu
- označenie vzoriek
- poznámky k odberu
- kto vykonal odber
- meno a podpis zodpovedného pracovníka za objednávateľa

Dovezený a prebratý DSO odpad ukladá návštevník samostatne na základe pokynov zamestnanca na ním určené miesto. Návštevník ZD je oprávnený zdržiavať sa v priestoroch ZD výlučne v čase potrebnom na dovezenie a uloženie dovezeného odpadu. Ďalej je povinný rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti ZD. Prísne sa zakazuje vstup návštevníka do priestorov ZD v prípade, že je osoba pod vplyvom alkoholických alebo iných omamných látok. Na vjazd do areálu ZD môže návštevník použiť osobné motorové vozidlo s maximálnou nosnosťou do 3,5 t a s prívesným vozíkom s maximálnym objemom 1m³. Pri použití motorového vozidla návštevník je povinný dodržať maximálnu rýchlosť 5 km/h. Vjazd na ZD je povolený výlučne v čase prevádzky. V prípade, že návštevník ZD nedodrží upozornenia obsluhy ZD a bezpečnostné prepisy ZD, ako prevádzkovateľ ZD nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi alebo na jeho majetku pri pohybe v priestoroch ZD.

Prevádzkovateľ ZD si vyhradzuje právo neprijíť odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia zamestnanca ZD

- silne znečistený,
- obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania
- odovzdávané množstvo presahuje povolené množstvo
- osoba je nedôveryhodná – je podozrenie, že nie je pôvodcom odpadu, že nie je fyzickou osobou, nemá trvalý ani prechodný pobyt v meste a nie je zapojená do systému zberu a podobne, v prípade technickej alebo inej poruchy, alebo ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné dovezený odpad uložiť.

PREVÁDZKA A BEZPEČNOST PRI PRÁCI V AREÁLI ZD

Organizačne je prevádzka ZD zabezpečená pracovníkom, ktorý je povinný dodržiavať tieto pravidlá :

- kontrolovať FN pred vpustením návštevníka ZD do ZD, jeho úplnosť a pravdivosť, následne FN odovzdať na evidenciu, sprevádzať návštevníka ZD po ZD a poskytovať informácie za účelom správneho využívania ZD,
- dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu odpadu v kontajneroch a bezpečnosť počas uloženia, dbať, aby v ZD nebolo súčasne viac motorových vozidiel,
- vyhlásiť technickú prestávku na nevyhnutnú dobu z dôvodu manipulácie s kontajnermi, dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia ZP,
- do zberného dvora platí prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám,
- Ďalej sú povinní pri práci používať pracovný odev, pevnú uzavretú pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné prostriedky, v zbernom dvore je zakázané narábať s otvoreným ohňom, spaľovanie odpadov v zbernom dvore je zakázané. V prípade samovznietenia odpadu sú pracovníci povinní zabezpečiť jej uhasenie. Každý prípad zisteného požiaru musí byť zaevidovaný.
- v prípade nálezu nebezpečných odpadov (výbušnina, uzavreté nádoby s neznámym odpadom a pod.), pracovníci zberného dvora v prvom rade uzavrú ohrozený priestor pre všetkých pracovníkov a dodávateľov separovaného odpadu a nahlásia túto skutočnosť na políciu. Odstránenie a zneškodnenie nebezpečných odpadov vykonajú k tomu spôsobilé osoby, resp. organizácie

- Za dodržiavanie pravidiel prevádzky ZD, bezpečnosti pri práci a požiaru bezpečnosť zodpovedá obsluha – zamestnanec ZD. V prípade výskytu havárie a iných mimoriadnych udalostí v zariadení je potrebné podľa ich charakteru okamžite informovať:
centrálny ochranný systém: tel. č. 112
lekárska pohotovostná služba: č. tel. 155
požiarna ochrana: č. tel. 150
polícia: č. tel. 158
- Odpadové služby mesta Rožňava
- Prvý a bezprostredný zásah vykoná osoba, ktorá zistila alebo zapríčinila haváriu. Zamestnanci musia výkon pracovnej činnosti zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia, života, majetku ako aj zhoršeniu životného a pracovného prostredia. Sú povinný oznámiť ihneď zamestnancovi zodpovednému za zberný dvor každú zistenú závalu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť pri práci alebo spôsobiť haváriu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ ZD si vyhradzuje právo zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku. V prípade zmien v prevádzke ZD je povinný prispôbiť prevádzkový poriadok týmto zmenám.

Tento prevádzkový poriadok ZD vstupuje do platnosti od

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia vydal : Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o ŽP, Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava č.....

Záznam

O oboznámení sa pracovníkov spoločnosti s Prevádzkovým poriadkom:

Meno

Dátum

Podpis